170mm

100mm

OPTONICA

USER MANUAL

CHARGE FIRST! Before using your new power station, plug it into a suitable power outlet until it is fully charged. Then you can start your exciting journey with it.

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;
IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;
ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

English

FAQs

1. What type of battery is in an Power Station ?
Contains a battery pack which consists of an array of cylindrical Lithium-ion battery cells with high energy density.

2. How do I know if my Power Station is charged?
To Check the charge level of the refer to the LCD battery Display.

3. Can I charge the while supplying power at the same time?
The power station could power the devices while recharging itself.

4. How do I know if my device will work with the ?
You will need to check the amount of power your device requires. This may require some research on your end. An online search or examining the user guide for your device should be helpful. The unit is compatible with the you should see devices that require less than 1000W.

WHAT'S IN THE BOX

CHARGING



Rechargement

Before using or storage plug your Power Station into the wall plug until it is fully charged.
If the LCD shows less than 20% capacity, plug it into a power source, like an AC outlet or a solar panel, as soon as possible.
There are four ways to recharge your Power Station:

DC 5.5*2.5mm Input

Type-C Input



DC Input and Type-C Input Simultaneously (300W)
Around 0 hours

CHARGE FIRST! Before using your new power station, plug it into a suitable power outlet until it is fully charged. Then you can start your exciting journey with it.

WHAT'S IN THE BOX

MISE EN CHARGE

Ce sont quelques appareils courants (dans les 1000W).

Rechargement

Avant d'utiliser ou de stocker, branchez votre centrale électrique dans la bouge murale jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.
Si l'LCD montre une capacité inférieure à 20%, branchez-la sur une source d'alimentation, comme une prise CA ou un panneau solaire, dès que possible.
Il y a quatre façons de recharger votre centrale électrique:

Entrée DC 5.5* 2.5 mm

Entrée de type C

Entrée CC et entrée Type-C simultanément (300W)
Environ 0 heures

Français

FAQ

1. Quel type de batterie se trouve dans une centrale électrique ?
contient une batterie qui se compose d'un tableau de cellules cylindriques de batterie Lithium-ion avec une densité d'énergie élevée.

2. Comment savoir si ma centrale est facturée?
Pour vérifier le niveau de charge du, reportez-vous à l'affichage de la batterie LCD.

3. Puis-je facturer le tout en fournissant la puissance en même temps?
La centrale pourrait alimenter les appareils tout en se rechargeant.

4. Comment savoir si mon appareil fonctionnera avec le ?
Vous devrez vérifier la quantité d'alimentation dont votre appareil a besoin. Cela peut nécessiter des recherches de votre côté. Une recherche en ligne ou l'examen du guide de l'utilisateur de votre appareil devrait suffire. Pour être compatible avec le vous devez utiliser des périphériques qui nécessitent moins de 1000W.

WHAT'S IN THE BOX

Rechargement

Avant d'utiliser ou de stocker, branchez votre centrale électrique dans la bouge murale jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.
Si l'LCD montre une capacité inférieure à 20%, branchez-la sur une source d'alimentation, comme une prise CA ou un panneau solaire, dès que possible.
Il y a quatre façons de recharger votre centrale électrique:

Entrée DC 5.5* 2.5 mm

Entrée de type C

Entrée CC et entrée Type-C simultanément (300W)
Environ 0 heures

SPECIFICATIONS

Output		
AC output	Rated voltage	230V
	Rated power	1000W
	Peak power	2000W
	Frequency	50Hz
DC*2 Output	Rated voltage	12V
	Rated current	0-10A
DC Output Ciger Socket	Rated voltage	13.3V
	Rated current	10A
USB-A*3 Output	Rated voltage	5V
	Rated current	2.4A
USB-C*1 Output	PD 100W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Flashlight	mlm	200 Low / 800 Middle / 1400 high
Input		
DC Input	Rated voltage	12V-24V(12V 10A)
	Rated power	Max 200W
USB-C*1 Input	PD 100W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
DC input and USB-C*1 input at the same time to recharge the power station, the input power can be up to 300W max		
Battery		
Rated capacity		1036.8Wh
Battery cell type		Lithium-ion
General		
Working environment condition		Relative humidity: 20%-90%
		Temperature: 32-104°F (-10-40°C)
Size		332.5*245*255mm/5mm

CHARGING

Rechargement

Avant d'utiliser ou de stocker, branchez votre centrale électrique dans la bouge murale jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.
Si l'LCD montre une capacité inférieure à 20%, branchez-la sur une source d'alimentation, comme une prise CA ou un panneau solaire, dès que possible.
Il y a quatre façons de recharger votre centrale électrique:

Entrée DC 5.5* 2.5 mm

Entrée de type C

Entrée CC et entrée Type-C simultanément (300W)
Environ 0 heures

WARRANTY

Limited Warranty
Our company warrants to the original consumer purchaser that the our company product will be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase ("Warranty Period"). "Warranty Period" stated below, subject to the exclusions set forth below. This warranty statement sets forth our sole and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period
The warranty period is 12 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

Remedy
Our company will repair or replace (at our option) any our company product that fails to operate during the applicable warranty period due to defect in workmanship or material. If a valid claim is made during the applicable period, our company, at its option, will either (1) replace the product, or (2) exchange the product with a product that is at least equivalent.
Any repaired product or part has a warranty of the original product or 180 days from the date of replacement, whichever is greater. Consumer is responsible for the return shipping costs.

Limited to Original Consumer Buyer
The warranty on our product is limited to the original consumer purchaser and is any subsequent owner.

Exclusions
Our warranty does not apply to: (i) any product that is misused, abused, modified, damaged by accident, or used in violation of our instructions furnished to you; (ii) any product from which the serial number has been removed or defaced; (iii) any product that has not been purchased through an online retailer authorized by our company; (iv) any product purchased from an online retailer that is not engaged in our online business; (v) any product that has been used for any purpose other than that for which it was intended; (vi) any product purchased more than one year after your purchase.

Warranty Service
To obtain warranty service, contact our customer service team.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for our company products and services are set forth in the warranty statements accompanying such products and services. Our company shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. This user guide describes features that are common to most models.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS
Read the following instructions to ensure safe usage

DANGER
Microorganisms may very likely lead to serious injury or death

DO NOT disassemble,repair or modify the unit or the battery.
DO NOT expose to fire, place on top of heating devices or stoves. Keep out of direct sunlight.
DO NOT charge,use or store the unit in a bathroom or in an area exposed to rain or moisture.
Only use the output socket to power external devices. Never connect the output to mains power under any circumstances.
Keep the unit away from children. DNO NOT let children use the power supply unit.
DO NOT connect any metallic objects to the AC input or output.
DO NOT use the unit if it has been dropped.
DO NOT use any improperly damaged power cord.
DO NOT operate the unit above the specified input voltage.
DO NOT use the unit in a damp or humid environment.
DO NOT move the unit if it is charging or in use.
DO NOT put fingers or hands into the product.
DO NOT use the unit if the unit is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
DO NOT disassemble the power pack. Take it to qualified service person when service or repair is required. Improperly reassembling may result in a risk of fire or electric shock.

WARNING
Microorganisms may lead to serious injury or death

Use and store the unit only in clean and dry environment. DO NOT use and store in dusty and wet environment.
Check the unit prior to every use. DO NOT use the unit if it is damaged, broken.
DO NOT use the unit if it is operating abnormally.
Keep the unit away from children. DNO NOT let children use the power supply unit.
Keep the product away from pets.
DO NOT use the unit in the area or environment with high temperature.
Should flash from inside of the unit come in contact with your skin or clothing, wash the affected areas with tap water. In a severe,using the power cord from the socket.
DO NOT use the unit in the area or environment that operate outside of 100-240V.
DO NOT place the unit on its side or upside down while in use or storage.
DO NOT use accessories for other usage.

WARNING- RISK OF EXPLOSIVE GASES
Read the following instructions and safety precautions in the instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in conjunty of the battery. Review cautionary marking on these products and on engine.

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Our company cannot be held liable for damages caused by fire, earthquake, use by a third party , other accidents, intentional misconduct or the part of the customer, abuse or other abnormal conditions.

Do not repair any damage to the AC plug or power supply on your own.

The warranty covers all terms and conditions of the warranty. Contents that are not specified in the warranty terms and conditions are beyond our responsibility.

Our company assumes no liability for damaged caused by incorrect use or non-compliance with this instruction manual.

Intended use: The power station unit is intended as a power supply for electronic devices with a maximum power consumption of 1000W. Our product is not suitable for use with equipment that relates to one's own personal safety and relies heavily on electricity, such as medical devices, equipment for nuclear facilities, the manufacture of air and spacecraft, etc. We therefore assume no liability for accidents involving personal safety, fires, or machine failures, caused by using our product with the aforementioned devices.

LCD

Power Level Percentage
Check the battery level by pressing the display button twice. If battery is at a low level, charge first.

Power of Input & Output (W)
Press the power button to display towards 1036W. It will automatically shut off.
Please ensure the power consumption is less than 1000W, then press the power button.

Low & High Temperature Alarm
The can power your devices at temperature ranging from -10~40°C(14~104°F).
If your working temperature is outside this range, the may stop working.

Indicator
Input overvoltage protection
This symbol flashes for 5 seconds and then turn off the input. When input overvoltage protection is released, the input will automatically turn on.
Output overload protection
This symbol flashes for 5 seconds and then turns off the output.
Lower Power Protection: Automatic shutdown when the power is exhausted.
Lower Power Alarm: Flashes when the power is low.
This indicator flashes to indicate that the product is in a low power state, power less than 3%.
Power Saving Mode: Automatic shutdown.
When the symbol display, please stop charging or discharging this power station immediately to avoid damaging.
High temperature alarm.
When the symbol display, please stop charging or discharging this power station immediately to avoid damaging.

LED FLASHLIGHT

Short press the button: weak light - strong light - strong light - turn off cycle in turn.
Double click the button is turn on SOS function,and press the button again to turn off the lighting.



POWER

LCD Screen Bution
Press the LCD button to check the remaining battery
Turn on/off each output by pressing its power button
Turn on each output by pressing its power button as it does not turn off automatically or it will drain the battery out.
Turn off each output by pressing its power button as it does not turn off automatically or it will drain the battery out.

PERSONAL PRECAUTIONS

1) Do not place the unit in a place that is prone to vicinity of battery
2) Be extra cautious to reduce risk of charging a damaged or modified battery. It might spark or short-circuit battery or other electrical part that may cause explosion.
3) Do not place your power pack to fire or excessive temperature. Exposure fire or temperature above 130□° may cause explosion.

CAUTION
Nonmaintenance may lead to injuries and /or property damage.

If rust, peculiar odors, overheating or other abnormal circumstances are observed, stop using the unit immediately and contact the dealer or your customer service center.
The unit complies with all legal requirements for transport of dangerous goods.
Make sure that the unit is properly secured when transporting it in a vehicle.
Only charge, use and store the unit within an ambient temperature of 0 to 45 □C - 104°F.
Switch the unit off immediately if it has sustentally fallen, was dropped or was exposed to vibrations.
Check the unit before each use. Do not use the unit if it is damaged, broken or if it is operating in an unsafe way.
Make sure that the device you are connecting is switched of before you connect it.

Deutsch

FAQs

1. Welche Art von Batterie befindet sich in einem ?
Der enthält einen Lithium-Eisenphosph-Akkumulator (LiBium-ion).

2. Woher weiß ich, ob mein aufgeladen ist?
Um den Ladungsstand des à zu überprüfen, lesen Sie die LCD -Batterieanzeige.

3. Kann ich den auch während der Verwendung aufladen?
Der kann gleichzeitig andere Geräte mit Strom versorgen und selbst aufgeladen werden.

4. Woher weiß ich, ob ich meine Geräte an den anschließen kann?
Prüfen Sie zuerst, welche Leistung in Watt Ihre Geräte benötigen. Dies erfahren Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte oder per Nachfrage beim Hersteller. Um mit dem kompatibel zu sein, sollte Ihr Gerät die angeschlossenen Geräte maximal die Nennleistung des a sein.

LIEFERUMFANG

Ladung

Dies sind einige gängige Geräte (innerhalb von 1000 W)

Wiederaufladung

Schließen Sie vor der Verwendung den an eine Stromquelle an, bis er vollständig aufgeladen ist.
Wenn der LCD-Bildschirm weniger als 20% Kapazität anzeigt, schließen Sie schnellstmöglich den an eine Stromquelle an um eine Ladung sicherzustellen zu stellen.
Es gibt vier Möglichkeiten, Ihr Kraftwerk aufzuladen:

DC 5.5*2.5 mm Eingang

Typ-C-Eingang

Gleichzeitige DC-Eingabe und Typ-C-Eingabe (300 W)
Around 0 Stunden

GARANTIE

Eingeschränkte Garantie
Unser Unternehmen garantiert dem ursprünglichen Consumer -Käufer, dass das Produkt unseres Unternehmensprodukts im Rahmen der im Abschnitt "Garantiezeitraum" nachstehend dauernd "Garantiezeitraum" gemäß den nachstehend festgelegten Ausschlüssen frei von Verarbeitungsmängel und Material ist. Diese Garantieerklärung legt unsere einzige und ausschließliche Garantieverpflichtung fest. Wir werden weder für uns noch für jede andere Person, die für uns im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Produkte eine Haftung im Zusammenhang mit dem Verkauf unserer Produkte.

Garantiezeit
Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. In jedem Fall wird der Garantiezeitraum ab dem Kaufdatum vom ursprünglichen Verbraucherkäufer gemessen. Der Verkaufsbeleg des ersten Verbraucherkäufers oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Startdatum des Garantiezeitraums zu ermitteln.

Abhilfe
Unser Unternehmen repariert oder ersetzt (nach unserer Option) jedes Unternehmensprodukt, das während der anwendbaren Garantiezeit aufgrund eines Defekts in der Verarbeitung oder Material nicht funktioniert. Wenn ein gültiger Anspruch erhoben wird, erwirbt unser Unternehmen zu seiner Option entweder (1) das Produkt ersetzen, oder (2) das Produkt mit einem Produkt austauschen, das mindestens gleichwertig ist.
Jedes reparierte oder ersetzte Produkt oder Teil hat eine Garantie des Originalprodukts oder 180 Tage ab dem Datum des Austauschs, je nachdem, welcher Wert größer ist. Consumer ist für die Rücksendekosten verantwortlich.

Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer
Die Garantie auf unser Produkt ist auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer und jeden nachfolgenden Eigentümer beschränkt.

Ausschlüsse
Unsere Garantie gilt nicht für: (i) jedes Produkt, das missbraucht, missbraucht, modifiziert, beschädigt oder für einen Unfall verwendet oder in Verletzung unserer Anweisungen, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurde; (ii) jedes Produkt, das über eine Online-Einzelhandelsplattform gekauft wurde, die unser Geschäft nicht für uns betreibt; (iv) jedes Produkt, das für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt war, verwendet wurde; (v) jedes Produkt, das mehr als ein Jahr nach dem Kauf des Produkts und mehrmals alle 6 Monate danach vollständig aufgeladen.

So erhalten Sie Service
Kontaktieren Sie zur Garantieleistung unser Kundendienstteam.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die einzigen Garantien für unsere Unternehmensprodukte und -dienstleistungen sind in den Garantieerklärungen festgelegt, die solche Produkte und Dienstleistungen begleiten. Unser Unternehmen haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in ihm enthalten und. Dieser Benutzerhandbuch beschreibt Funktionen, die den meisten Modellen gemeinsam sind.

BEDIENUNG

LCD-Bedienungen
Drücken Sie die LCD- Taste, um den verbleibenden Akku zu überprüfen.
Ein/ausschalten
Schalten Sie jeden Ausgang durch Drücken seiner Taste ein und ein, ohne Stromausgang zu ermöglichen.
Verlassen Sie nicht, dass nach der Nutzung weder ausgeschalten um den nicht erneut zu entladen.

LCD

Leistungsstufe
Drücken Sie zweimal, um den Verbrauchsstand zu überprüfen. Wenn der Leistungsstand niedrig ist, laden Sie zuerst auf.
Leistung von Eingang und Ausgabe (W)
Drücken Sie die Taste, um die Leistungsanzeige Richtung Gerätes zu bringen. Es schaltet sich automatisch abgeschaltet.
Alarm mit niedriger und hoher Temperatur
Sie können Ihre Geräte bei Temperaturen von etwa -10 bis 40 °C (14 bis 104 °F) Außerhalb dieses Temperaturbereichs stellt der die Funktionen ein.

Hinweis
Eingangsspannungsschutz
Das Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann den Eingang aus. Wenn der Eingangsspannungsschutz freigegeben wird, wird das Symbol nicht erneut angezeigt.
Ausgangsüberlastschutz
Das Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann die Ausgabe aus.
Niedrigstromversorgungsschutz
Das Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann den Eingang aus. Wenn der Eingangsspannungsschutz freigegeben wird, wird das Symbol nicht erneut angezeigt.
Niedrigstromversorgung
Wenn das Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Strom weniger als 3% beträgt.
Stromsparmodus
Wenn dieses Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass der Strom weniger als 3% beträgt.
Hohe und niedrige Temperatur
Wenn dieses Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, um einen Ausgang zu ermöglichen.

Ausschlüsse
Unser Unternehmen haftet nicht für (i) jedes Produkt, das missbraucht, missbraucht, modifiziert, beschädigt oder für einen Unfall verwendet oder in Verletzung unserer Anweisungen, die Ihnen zur Verfügung gestellt wurde; (ii) jedes Produkt, das über eine Online-Einzelhandelsplattform gekauft wurde, die unser Geschäft nicht für uns betreibt; (iv) jedes Produkt, das für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt war, verwendet wurde; (v) jedes Produkt, das mehr als ein Jahr nach dem Kauf des Produkts und mehrmals alle 6 Monate danach vollständig aufgeladen.

So erhalten Sie Service
Kontaktieren Sie zur Garantieleistung unser Kundendienstteam.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die einzigen Garantien für unsere Unternehmensprodukte und -dienstleistungen sind in den Garantieerklärungen festgelegt, die solche Produkte und Dienstleistungen begleiten. Unser Unternehmen haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in ihm enthalten und. Dieser Benutzerhandbuch beschreibt Funktionen, die den meisten Modellen gemeinsam sind.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten

ACHTUNG
Die Nichtbeachtung kann höchstwahrscheinlich zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen

Öffnen Sie niemals das Gehäuse des a und nehmen Sie nicht selbständig Reparaturen oder Modifikationen vor.
Verwenden Sie den nicht in der Nähe von offenen Feuer. Setzen sie die nicht nicht höhere, direkten Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder Regen aus. Setzen Sie den nicht im Badezimmer ein.
Verwenden Sie den nur, um externe Geräte mit Strom zu versorgen. Verbinden Sie den Ausgänge unter keinen Umständen an die Stromversorgung ein.
Bewahren Sie den Gerät außer der Reichweite nicht, wenn Ihre Kinder nasse sind.
Verwenden Sie den nicht, wenn Sie Metallteile an den AC-Eingang oder -Ausgang anschließen.
Rollen Sie den Ausgang nicht, wenn die Ausgangsleistung aus dem Gerät in Ihre Augen gelangen sollte.
Verwenden Sie keine unangemessenen Netzkabel.
Verwenden Sie den nicht, wenn die Betriebsspannung die angegebene überschreitet.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht kurzerhand funktioniert.
Bewegen Sie den nicht, während er verwendet wird.
Legen Sie keine Finger oder Hände in das Produkt.
Verwenden Sie den nicht, wenn es beschädigt oder modifiziert ist. Beschädigte oder modifizierte Batterien können unvorhersehbares Verhalten mit sich bringen, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.
Zerlegen Sie das Power Pack nicht und bringen Sie es zu einer qualifizierten Fachkraft, wenn Service oder Reparatur erforderlich ist.
Eine nicht-sachliche Reparatur kann zu einem Brandrisiko oder einem elektrischen Schock führen.

WARNUNG
Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen

Verwenden Sie das Gerät nur in sauberer und trockener Umgebung. Verwenden Sie und lagern Sie es nicht in staubiger und nasser Umgebung.
Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Bewahren Sie den außerhalb der Reichweite von Kindern auf und verhindern Sie, dass Kinder der Verwendung
Halten Sie das Gerät von Haustieren fern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Bereich oder einer Umgebung mit hoher Temperatur.
Sollten Flüssigkeiten von innen das Gerät mit Ihrer Haut oder Kleidung in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffenen Stellen mit Leitungswasser.
Zieher Sie bei Gerätter zwischen Steckdose.
Lassen Sie das Gerät nicht über Stromversorgungsbereiche auf, die außerhalb von 100-240 V betrieben werden.
Legen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder auf den Kopf, während Sie es Gebrauch oder Lagerung sind.
Verwenden Sie kein Zubehör für andere Verwendung.

WARNUNG- Risiko von Sprenggasen
Um das Risiko einer Batterieexplosion zu verringern, befolgen Sie diese Anweisungen und Vorgängen, die von Batterieinstanzer und Hersteller aller Geräte veröffentlicht werden, die Sie in der Nähe der Batterie verwenden möchten. Überprüfen Sie die Warnkennzeichnung dieser Produkte und des Motors.

Italiano

FAQ

1. Che tipo di batteria si trova in una centrale elettrica ?
Contiene un pacco batterie che consiste in un array di celle a batteria agli Litium-ion cilindriche con alta densità di energia.

2. Come faccio a sapere se la mia centrale elettrica è carica?
Per controllare il livello di carica del , consultare il display della batteria LCD.

3. Posso caricare il mentre fornisce energia contemporaneamente?
La centrale elettrica potrebbe alimentare i dispositivi durante la ricarica.

4. Come faccio a sapere se il mio dispositivo funzionerà con il ?
Dovrai controllare la quantità di alimentazione richiesta dal dispositivo. Ciò potrebbe richiedere alcune ricerche da parte tua. Dovrebbe essere sufficiente una ricerca online o esaminare la Guida per l'utente per il dispositivo. Per essere compatibile con il, è necessario utilizzare dispositivi che richiedono meno di 1000 W.

COSA C'È NELLA SCATOLA

Carica

Si tratta di alcuni dispositivi comuni (entro 1000 W).

Ricarica

Prima di utilizzare o archiviare, collegare la tua stazione di alimentazione nella spina a parete fino a quando non è completamente carica.
Se il LCD mostra una capacità inferiore al 20%, collegarla a una fonte di alimentazione, come una presa CA o un pannello solare, il più presto possibile.
Esistono quattro modi per ricaricare la tua centrale elettrica:

Ingresso DC 5.5*2.5 mm

Ingresso di tipo C

Ingresso CC e input di tipo C contemporaneamente (300 W)
Circa 0 ore

Specifiche

Produzione		
Output AC	Tensione nominale	230V
	Potenza nominale	1000 W
	Picco di potenza	2000 W
	Frequenza	50Hz
Output CC*2	Tensione nominale	12V
	Corrente nominale	0-10A
Output CC Presa sigar	Tensione nominale	13.3V
	Corrente nominale	10A
Output USB-A*3	Tensione nominale	5V
	Corrente nominale	2.4A
Output USB-C*1	PD: 100W max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Proiettore	mlm	200 basse / 800 Middle / 1400 alta
Ingresso		
Input DC	Tensione nominale	12V-24V(12V 10A)
	Potenza nominale	Max 200W
Input USB-C*1	PD: 100W max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Input DC e input USB-C*1 contemporaneamente per ricaricare la centrale elettrica, la potenza di ingresso può essere fino a 300W max		
Batteria		
Capienza stimata		1036.8Wh
Tipo di cella della batteria		Ioni di litio
Generale		
Condizione dell'ambiente di lavoro		Umidità relativa: 20%-90%
		Temperatura: 32-104° F (-10-40° C)
Dimensione		332.5*245*255mm/5mm

Carica

Ricarica

Prima di utilizzare o archiviare, collegare la tua stazione di alimentazione nella spina a parete fino a quando non è completamente carica.
Se il LCD mostra una capacità inferiore al 20%, collegarla a una fonte di alimentazione, come una presa CA o un pannello solare, il più presto possibile.
Esistono quattro modi per ricaricare la tua centrale elettrica:

Ingresso DC 5.5*2.5 mm



Ingresso di tipo C

Ingresso DC e input di tipo C contemporaneamente (300 W)
Circa 0 ore

GARANZIA

Garanzia limitata
Noto entreprise garantit à l'acheteur de consumer d'origine que le produit de notre entreprise sera exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre pendant une période de trois (3) ans